

舞台寸法	
間口	段床1 12.7m(約7間) / 段床2 13.7m(約7間半)
奥行	段床1 5.7m(約3間) / 段床2 7.3m(約4間)
奥行(反響板使用時)	段床1 3.5m(約2間) / 段床2 5.1m(約3間)
全長(客席フラット時)	20.6m(約11間半)
最大幅(客席フラット時)	14.3m(約8間)
舞台框の高さ	72cm
高さ(昇降天井飛切時)	6.8m(約3間半)
ライトブリッジ飛切高さ	6.8m(約3間半)
フックから床までの高さ	3.6m(約2間)
ダクト部金網の上から床までの高さ	5.1m(約2間5尺)
ギャラリー床下から床までの高さ	6.0m(約3間半)
舞台框から客席1列目までの距離	段床1 1.2m / 段床2 1.6m
舞台框から客席最後列までの距離	段床1 14.8m / 段床2 13.2m
舞台框からスクリーンまでの距離	段床1 3.16m / 段床2 4.74m
スクリーンサイズ	3.26m / 200インチ
VPからスクリーン降切位置	16.75m
バトン関係	
バトン本数	5本
バトン長さ	バトン1(舞台側)15.3m / バトン4(客席後壁側)13.2m / バトン5(舞台奥側直)4m バトン2(客席下壁側) / バトン3(客席上手側)9.7m
バトン耐重量	バトン1 550kg / バトン2・3 350kg / バトン4 500kg / バトン5 100kg
バトン飛切高さ	7.75m
幕関係	
黒幕枚数	6枚(ステージ周りのみ)
引割幕枚数	1枚(引き綱 下手 片引き)
その他	
残響時間 ※500Hzにおいて	空席時 反響板有り 0.78秒 / 反響板無し 0.80秒 / 客席フラット時 0.86秒 満席時 反響板有り 0.71秒 ※推定
看板寸法	大看板 縦90cm×横5.4m / 小看板 縦60cm×横4m
上手・下手舞台出入口	高さ2.1m / 幅1.1m
舞台中央出入口	高さ2.5m / 幅2.6m
楽屋側搬入口	高さ2.5m / 幅2.4m
下手側搬入口	高さ2.0m / 幅1.5m
搬入用エレベーター寸法	高さ2.5m / 幅2.0m / 奥行3.0m
客席数(可動席有り)	段床1 250席 / 段床2 208席(可動席14席含む)
客席数(可動席無し)	段床1 236席 / 段床2 194席
客席数(PA仮設時)	段床1 236席 / 段床2 194席